Fix - IP Kurzanleitung

Für die Einstellung einer fixen IP Adresse auf Autopage AP-10GL Geräten (LAN/GSM)

Das AP-10GL verfügt über ein LAN Modul, das ab Werk als DHCP Client für den automatischen IP-Adressbezug konfiguriert ist. Die aktuell eingestellte IP-Adresse wird nach dem vollständigen Starten im Display angezeigt.

Dem LAN Modul kann bei Bedarf auch eine fixe IP-Adresse zugewiesen werden. Dies erfolgt über den web-basierten LAN Manager.

SICHERHEIT HINWEIS

Fehlmanipulationen und Änderungen an anderen als den hier beschriebenen Parametern können zu Fehlfunktionen und Unbrauchbarkeit des Geräts führen! Es dürfen nur genau die beschriebenen Änderungen an der "IP Configuration" im Menu "Network" vorgenommen werden.

Aufruf des LAN Managers

Ist das Gerät als DHCP Client konfiguriert (Default Einstellung ab Werk), muss es in einem Netz mit einem DHCP Server gestartet werden, damit es eine gültige IP-Adresse beziehen kann. Auf einem Computer oder Notebook im gleichen Netz kann dann über die aktuelle IP-Adresse des Geräts direkt auf den LAN Manager zugegriffen werden.

Dafür geben Sie die aktuelle IP-Adresse des Geräts in Ihrem Browser Adressfeld ein. Darauf erschein ein Login-Fenster.

Login

Authenticatio	n Required X
?	http://172.27.22.34 is requesting your username and password.
User Name:	
Password:	
	OK Cancel

Im Login-Fenster geben Sie **User Name** und **Passwort** ein, das Sie vom Gerätelieferanten oder dem Autopage Service Center auf Anfrage erhalten haben.

Sind die Login Daten korrekt, öffnet sich das Web-Interface des LAN Managers.

AP-10GL LAN Manager Home



Die Home Seite zeigt Systeminformationen und die aktuellen Netzwerk Adresseinstellungen.

Um die IP-Adresse zu ändern wechseln Sie im Menu auf der linken Seite auf den Menu-Punkt [Network].

Eile Edit View History	Bookmarks Iools Help						_	. 🗆 🗙
← → ♂ ŵ	(i) 172.27.22.34/secure/ltx	⊠ ☆	👱 🔍 Sea	rch	e 10	¢ (Ξ
X Por	ŧ.		L	NNTRO	NI <mark>X</mark> °			
₫		Network Se	ttinas					
Network								
Server	Network Mode: Wired Only							
Serial Tunnel IP	Configuration							
Hostilist Channel 1	 Obtain IP address i 	automatically						
Serial Settings	Auto Configuration	Methods						
Connection	BOOTP:	Enable O Disable						
Email	DHCP:	Enable O Disable						
Trigger 1	AutoIP:	Enable O Disable					1	
Trigger 2 Trigger 3	DHCP Host Name						/	
Configurable Pins	DHCP Host Marile.							
Apply Settings	 Use the following IF 	o configuration:						
Apply Settings	IP Address:	1						
	Subpot Mask:							
Apply Defaults	Subliet Mask.							
Apply Defaults	Default Gateway:							
	DNS Server:							
Eth	hernet Configuration							
	Auto Negotiate							
	Speed:	@ 100 Mbps @ 10 Mb	ps					
	Duplex:	∉ Full ∉ Half						
		OK						
WebManager Version: 2.0.0.6		Cc	opyright © Lantronio	<u>, Inc.</u> 2007-2014. All righ	nts reserved.			

AP-10GL LAN Manager Network

Aktivieren Sie den Radio-Button von "Use the following IP configuration"

← → ⊂ ŵ	i 172.27.22.34/secure/ltx	•••	© ₹	<u>۲</u>	Q Search	.		₽	0	۲	≡
VDa	mb'				LANT						
A PO					LANI	KONIX					
₩		Net	work	Setting	S		_				
Network	Network Mode: Wired Only										
Serial Tunnel	IP Configuration										
Hostlist	C Obtain IP address	automatical	llv								
Channel 1	Auto Configuration	Methods	.,								
Serial Settings	BOOTP:	@ Enable	O Disat	le							
Email	DHCP	@ Enable	C Disat	le							
Trigger 1	AutoIP	@ Enable	C Disat								
Trigger 2		Endore	Diode								
Trigger 3	DHCP Host Name:										
Configurable Pins	a lies the fellowing i	Deenform	tion.								
Apply Settings	 Use the following it 	P configura	tion:	_							
	IP Address:										
	Subnet Mask:					1					
Apply Defaults	Default Gateway:										
	DNS Server:										
	Ethernet Configuration						_				
	Auto Negotiate										
	Speed:	@ 100 Mbp	s @ 10	Mbps							
	Duplex:	∉ Full ∉ H	lalf								
						_					
			0	<		<u> </u>					
	·										

Tragen Sie Ihre gewünschten fixen Netzwerk-Daten ein und schliessen mit [OK] ab.

(Um von fixer IP auf DHCP-Client zurück zu kehren, wählen Sie den Radio-Button "Obtain IP address automatically".)



Um die geänderte Konfiguration dauerhaft auf dem LAN Modul zu **speichern**, wählen Sie zum Schluss das Menu [Apply Settings]. Anschliessend warten bis das LAN Modul den Speichervorgang abgeschlossen hat.

Danach den Browser schliessen, das Gerät von der Speisung trennen und warten bis es sich ausgeschaltet hat. Dann das AP-10GL neu starten. Nach dem Neustart wird die neue, fixe IP-Adresse im Display zu sehen sein.

Fix-IP Kurzanleitung für AP-10GL

Version: 08-2019 de Preliminary

Autopage Service Center

Chaltenbodenstrasse 6E CH-8834 Schindellegi (SZ)

Tel: +41 44 687 47 15 Fax: +41 44 687 47 16

E-Mail <u>info@autopage.ch</u> Internet <u>www.autopage.ch</u>